

SprayMagic 3000 MF

Operating instructions Mode d'emploi Gebrauchsanweisung Istruzioni per l'uso



- 1 Offnen/Schliessen des Geräts
Das Gerät ist mit einem Schloss versehen (Bild A), Sie können das Schloss durch einen Druckknopf ersetzen indem Sie den Aufsatz (Bild A protective cap) entfernen und den Druckknopf (push button) an dessen Stelle einsetzen (Bild B).
- 2 2 Batterien 1,5 V einlegen
- 3 ON/OFF Taste drücken bis OFF erscheint
- 4 Uhrzeit/Wochentag einstellen
 - 4.1 Taste MODE drücken bis CLOCK im Anzeigefeld erscheint
 - 4.2 Drücken Sie die Stundentaste HOUR und die Minutentaste MINUTE bis die richtige Uhrzeit erscheint.
 - 4.3 WEEK Taste drücken bis der Wochentag erscheint, Z.B. ● ist Montag und ● Dienstag, usw.
- 5 Betriebsbeginn START
 - 5.1 Taste MODE drücken bis START im Anzeigefeld erscheint.
 - 5.2 Stundentaste HOUR und Minutentaste MINUTE drücken bis die gewünschte Startzeit erscheint.
- 6 Betriebsschluss STOP
 - 6.1 Taste MODE drücken bis STOP im Anzeigefeld erscheint.
 - 6.2 Stundentaste HOUR und Minutentaste MINUTE drücken bis die gewünschte Schlusszeit erscheint.
- 7 Sprühintervall:
Das Gerät ist vorprogrammiert auf einen Sprühintervall von 15 Minuten. Sie können jedoch den Sprühintervall umprogrammieren.
 - 7.1 Drücken Sie die Taste MODE bis INTERVAL im Anzeigefeld erscheint.
 - 7.2 Drücken Sie nun die Taste MINUTE, Sie können den gewünschten Interval von 1 bis 60 Minuten einstellen.
- 8 Option Wochenende
Taste MODE drücken bis WEEK 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 im Anzeigenfeld erscheint. Das Gerät funktioniert 7 Tage in der Woche. Wenn Sie jetzt die WEEK Taste drücken, streichen Sie die Tage 6 und 7, d.h. das Gerät bleibt am Wochenende (Samstag und Sonntag) ausgeschaltet.
- 9 In Betrieb setzen
ON/OFF Taste drücken. Das Gerät beginnt mit einer Testsprühung. Die Kontrolllampe blinkt 3 mal grün/rot. Achtung! Gerät sprüht. Nicht gegen Gesicht halten!
- 10 Auswechseln der Dose
 - 10.1 ON/OFF Taste drücken bis OFF erscheint.
 - 10.2 Leere Dose entfernen, neue Dose einsetzen
 - 10.3 ON/OFF Taste drücken bis ON erscheint. Das Gerät beginnt mit einer Testsprühung. Die Kontrolllampe blinkt 3 mal grün/rot.
 - 10.4 Anschliessend funktioniert das Gerät gemäss dem von Ihnen gewählten Programm.
- 11 Auswechseln der Batterien
Wenn Sie die Batterien innerhalb von 30 Sekunden auswechseln, bleibt das von Ihnen eingegebene Programm registriert. Wenn Sie länger brauchen, müssen Sie das Gerät neu programmieren.

-
- 1 Aprire/chiedere
L'apparecchio è dotato di una serratura (foto A). Potete sostituire la serratura con un semplice pulsante, togliendo la protezione (foto A, protective cap) e mettendoci il pulsante (foto B, push button).
 - 2 Inserite due pile alcaline 1,5 V.
 - 3 Premete sul pulsante ON/OFF fino alla comparsa di OFF.
 - 4 Regolazione dell'orologio
 - 4.1 Premete sul pulsante MODE fino a quando non comparirà CLOCK.
 - 4.2 Premete sul pulsante ore (HOUR) e minuti (MINUTES) fino alla comparsa dell'ora attuale.
 - 4.3 Premete sul pulsante WEEK fino alla comparsa del giorno attuale. Per esempio: 1 lunedì, 2 martedì ecc.
 - 5 Inizio (START)
 - 5.1 Premete MODE fino alla comparsa di START.
 - 5.2 Premete su HOUR e MINUTES fino alla comparsa dell'ora desiderata.
 - 6 Arresto (STOP)
 - 6.1 Premete su MODE fino alla comparsa di STOP.
 - 6.2 Premete su HOUR e MINUTES fino alla comparsa dell'ora desiderata.
 - 7 Programmazione del tempo INTERVAL
L'apparecchio è programmato su 15 minuti. Se lo desiderate, potete cambiare la programmazione del tempo.